



ESPRESSOTASSE MIT UNTERTASSE SET

ESPRESSO CUP AND SAUCER SET
SET TASSE À ESPRESSO ET SOUCOUE

4850 708	80	6,5	4,5	4	6,30	25,20



CAPPUCCINOTASSE MIT UNTERTASSE SET

CAPPUCCINO CUP AND SAUCER SET
SET TASSE À CAPPUCCINO ET SOUCOUE

4850 720	200	9	6	4	7,90	31,60



OBERTASSE MIT UNTERTASSE SET

CUP AND SAUCER SET
SET TASSE ET SOUCOUE

4850 724	240	8,5	7	4	9,00	36,00



BECHER SET

MUG SET
SET DE GOBELETS

4850 833	330	8,5	10	4	5,00	20,00



GIESSER SET

JUG SET
SET DE FONDEURS

4850 910	100	4,5	9,5	6	4,10	24,60

