



ESPRESSOTASSE MIT UNTERTASSE SET ESPRESSO CUP AND SAUCER SET SET TASSE À ESPRESSO ET SOUCOUE



		Ø cm	cm		€	€
4858 007	70	6,5	4,5	6	4,30	25,80



ESPRESSOTASSE MIT UNTERTASSE SET ESPRESSO CUP AND SAUCER SET SET TASSE À ESPRESSO ET SOUCOUE



		Ø cm	cm		€	€
4858 108	80	6,5	6	4	4,50	18,00



CAPPUCCINOTASSE MIT UNTERTASSE SET CAPPUCCINO CUP AND SAUCER SET SET TASSE À CAPPUCCINO ET SOUCOUE



		Ø cm	cm		€	€
4858 218	180	8	7,5	4	7,00	28,00



OBERTASSE UND UNTERTASSE SET CUP AND SAUCER SET SET TASSE ET SOUCOUE



			Ø cm	cm		€	€
4959 018	Obertasse Cup Tasse supérieure	180	8	5,5	12	2,50	30,00
4959 001	Untertasse Saucer Soucoupe		14	2	12	2,20	26,40