



NP 80 ECO

18/0 | E | SET ONLY



			cm	mm			
A	500 001	Menümesser Menu knife • Couteau de cuisine	21	3	12	0,98	11,76
B	501 001	Menügabel Menu fork • Fourchette de menu	19	1	12	0,48	5,76
C	502 001	Menülöffel Menu spoon • Cuillère à soupe	19	1	12	0,48	5,76
D	503 001	Kaffeelöffel Coffee spoon • Cuillère à café	14	1	12	0,28	3,36
E	504 001	Kuchengabel Cake fork • Fourchette à gâteau	14	1	12	0,28	3,36