



BESTECKBEHÄLTER

CUTLERY TRAY

RÉCIPIENT À COUVERTS



	cm	cm	€
1595 004	25,5 x 30	21	42,00

Für 4 Besteckköcher • For 4 cutlery holders • Pour 4 carquois à couverts



BESTECKBEHÄLTER

CUTLERY TRAY

RÉCIPIENT À COUVERTS



	cm	cm	€
1595 006	37,5 x 26,5	21	49,00

Für 6 Besteckköcher • For 6 cutlery holders • Pour 6 carquois à couverts



BESTECKBEHÄLTER

CUTLERY TRAY

RÉCIPIENT À COUVERTS



	cm	cm	€
1595 104	45 x 17	18	43,00

Für 4 Besteckköcher • For 4 cutlery holders • Pour 4 carquois à couverts



BESTECKBEHÄLTER TOWER

TOWER CUTLERY CONTAINER

RANGE-COUVERTS TOWER



	cm	cm	€
1595 203	16,5 x 32	48	51,00

Für 3 Besteckköcher • For 3 cutlery holders • Pour 3 carquois à couverts



BESTECKKÖCHER

CUTLERY HOLDER

CARQUOIS À COUVERTS



	cm	cm	cm	€
1595 100	11,5	11,5	12	5,80



BESTECKKÖCHER

CUTLERY HOLDER

CARQUOIS À COUVERTS



	cm	cm	cm	€
1595 102	11,5	11,5	12	6,50